

Conexões: 10600 POL - Linha Instantânea Polegada

QUALIDADE e RAPIDEZ na instalação e conexão estanque. Disponível em Rosca Paralela Com **Vedação em (NBR)** e Rosca Cônica com **Vedante Seco** Pré-Aplicado. Indicado para **AR** e **ÁGUA**.

- Temperatura 0 A 60° C
- Pressão até 10 bar

Tubulação Recomendada: **Poliuretano e Nylon**.
Matéria Prima empregada: Partes rosçadas Latão **CLA360**,
Corpo (PBT) **Poliéster Termoplástico**.



**Reguladora de Fluxo
AZ 10601-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10601-ER-POL - 08-08	1/2-R1/2
AZ 10601-ER-POL - 08-04	1/2-R1/4
AZ 10601-ER-POL - 08-06	1/2-R3/8
AZ 10601-ER-POL - 04-04	1/4-R1/4
AZ 10601-ER-POL - 04-02	1/4-R1/8
AZ 10601-ER-POL - 04-06	1/4-R3/8
AZ 10601-ER-POL - 04-10/32	1/4-R10/32
AZ 10601-ER-POL - 03-04	3/16-R1/4
AZ 10601-ER-POL - 03-02	3/16-R-1/8
AZ 10601-ER-POL - 06-08	3/8-R1/2
AZ 10601-ER-POL - 06-04	3/8-R1/4
AZ 10601-ER-POL - 06-06	3/8-R3/8
AZ 10601-ER-POL - 05-08	5/16-R1/2
AZ 10601-ER-POL - 05-04	5/16-R1/4
AZ 10601-ER-POL - 05-02	5/16-R/8
AZ 10601-ER-POL - 05-06	5/16-R3/8
AZ 10601-ER-POL - 03A-10/32	5/32-R10/32
AZ 10601-ER-POL - 03A-04	5/32-R1/4
AZ 10601-ER-POL - 03A-02	5/32 -R1/8



**Conector Macho C/O'ring
AZ 10602-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10602-ER-POL - 08-08	1/2-G1/2
AZ 10602-ER-POL - 08-04	1/2-G1/4
AZ 10602-ER-POL - 08-06	1/2-G3/8
AZ 10602-ER-POL -04-04	1/4-G1/4
AZ 10602-ER-POL - 04-02	1/4-G1/8
AZ 10602-ER-POL - 04-06	1/4-G3/8
AZ 10602-ER-POL - 04-10/32	1/4-10/32
AZ 10602-ER-POL - 03-04	3/16-G1/4
AZ 10602-ER-POL - 03-02	3/16-G1/8
AZ 10602-ER-POL - 06-08	3/8-G1/2
AZ 10602-ER-POL - 06-04	3/8-G1/4
AZ 10602-ER-POL - 06-06	3/8-G3/8
AZ 10602-ER-POL - 05-08	5/16-G1/2
AZ 10602-ER-POL - 05-04	5/16-G1/4
AZ 10602-ER-POL - 05-02	5/16-G1/8
AZ 10602-ER-POL - 05-06	5/16-G3/8
AZ 10602-ER-POL - 03A-10/32	5/32 -G10/32
AZ 10602-ER-POL - 03A-04	5/32-G1/4
AZ 10601-ER-POL - 03A-02	5/32 -G1/8



**Conector Macho
AZ 10603-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10603-ER-POL 08-08	1/2-R1/2
AZ 10603-ER-POL 08-04	1/2-R1/4
AZ 10603-ER-POL 08-06	1/2-R3/8
AZ 10603-ER-POL 06-08	3/8-R1/2
AZ 10603-ER-POL 06-04	3/8-R1/4
AZ 10603-ER-POL 06-06	3/8-R3/8
AZ 10603-ER-POL - 06-02	3/8-R1/8
AZ 10603-ER-POL - 05-08	5/16-R1/2
AZ 10603-ER-POL - 05-04	5/16-R1/4
AZ 10603-ER-POL - 05-02	5/16-R1/8
AZ 10603-ER-POL - 05-06	5/16-R3/8
AZ 10603-ER-POL 04-04	1/4-R1/4
AZ 10603-ER-POL 04-02	1/4-R1/8
AZ 10603-ER-POL 04-06	1/4-R3/8
AZ 10603-ER-POL 04-10/32	1/4-R10/32
AZ 10603-ER-POL 03-04	3/16-R1/4
AZ 10603-ER-POL 03-02	3/16-R1/8
AZ 10603-ER-POL 03A-04	5/32-R1/4
AZ 10603-ER-POL 03A-02	5/32 R1/8
AZ 10603-ER-POL 03A-10/32	5/32-R10/32

Conexões: 10600 POL - Linha Instantânea Polegada



**Conector Macho Sextavado Interno
AZ 10604-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10604 ER-POL 08-08	1/2-G1/2
AZ 10604 ER-POL 08-04	1/2-G1/4
AZ 10604 ER-POL 08-06	1/2-G3/8
AZ 10604 ER-POL 04-04	1/4-G1/4
AZ 10604 ER-POL 04-02	1/4-G1/8
AZ 10604 ER-POL 04-10/32	1/4-10/32
AZ 10604 ER-POL 04-06	1/4-G3/8
AZ 10604 ER-POL 03-04	3/16-G1/4
AZ 10604 ER-POL 03-02	3/16-G1/8
AZ 10604 ER-POL 06-08	3/8-G1/2
AZ 10604 ER-POL 06-04	3/8-G1/4
AZ 10604 ER-POL 06-02	3/8-G1/8
AZ 10604 ER-POL 06-06	3/8-G3/8
AZ 10604 ER-POL 05-08	5/16-G1/2
AZ 10604 ER-POL 05-04	5/16-G1/4
AZ 10604 ER-POL 05-02	5/16-G1/8
AZ 10604 ER-POL 05-06	5/16-G3/8
AZ 10604 ER-POL 03A-04	5/32-G1/4
AZ 10604 ER-POL 03A-02	5/32-G1/8
AZ 10604 ER-POL 03A-10/32	5/32-10/32



**Cotovelo Macho Giratório 90°
C/O'ring - AZ 10606-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10606 ER-POL 08-08	1/2-G1/2
AZ 10606 ER-POL 08-04	1/2-G1/4
AZ 10606 ER-POL 08-06	1/2-G3/8
AZ 10606 ER-POL 04-04	1/4-G1/4
AZ 10606 ER-POL 04-02	1/4-G1/8
AZ 10606 ER-POL 04-10/32	1/4-10/32
AZ 10606 ER-POL 04-06	1/4-G3/8
AZ 10606 ER-POL 03-04	3/16-G1/4
AZ 10606 ER-POL 03-02	3/16-G1/8
AZ 10606 ER-POL 06-08	3/8-G1/2
AZ 10606 ER-POL 06-04	3/8-G1/4
AZ 10606 ER-POL 06-02	3/8-G1/8
AZ 10606 ER-POL 06-06	3/8-G3/8
AZ 10606 ER-POL 05-08	5/16-G1/2
AZ 10606 ER-POL 05-04	5/16-G1/4
AZ 10606 ER-POL 05-02	5/16-G1/8
AZ 10606 ER-POL 05-06	5/16-G3/8
AZ 10606 ER-POL 03A-04	5/32-G1/4
AZ 10606 ER-POL 03A-02	5/32-G1/8
AZ 10606 ER-POL 03A-10/32	5/32-10/32



**Tee Macho Central Giratório
AZ 10608-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10608 ER-POL 08-08	1/2-R1/2
AZ 10608 ER-POL 08-04	1/2-R1/4
AZ 10608 ER-POL 08-06	1/2-R3/8
AZ 10608 ER-POL 04-04	1/4-R1/4
AZ 10608 ER-POL 04-02	1/4-R1/8
AZ 10608 ER-POL 04-06	1/4-R3/8
AZ 10608 ER-POL 04-10/32	1/4-10/32
AZ 10608 ER-POL 03-04	3/16-R1/4
AZ 10608 ER-POL 03-02	3/16-R1/8
AZ 10608 ER-POL 06-08	3/8-R1/2
AZ 10608 ER-POL 06-04	3/8-R1/4
AZ 10608 ER-POL 06-02	3/8-R1/8
AZ 10608 ER-POL 06-06	3/8-R3/8
AZ 10608 ER-POL 05-08	5/16-R1/2
AZ 10608 ER-POL 05-04	5/16-R1/4
AZ 10608 ER-POL 05-02	5/16-R1/8
AZ 10608 ER-POL 05-06	5/16-R3/8
AZ 10608 ER-POL 03A-04	5/32-R1/4
AZ 10608 ER-POL 03A-02	5/32-R1/8
AZ 10608 ER-POL 03A-10/32	5/32-10/32



**Tee Macho Central Giratório C/O'ring
10607-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10607 ER-POL 08-08	1/2-G1/2
AZ 10607 ER-POL 08-04	1/2-G1/4
AZ 10607 ER-POL 08-06	1/2-G3/8
AZ 10607 ER-POL 04-04	1/4-G1/4
AZ 10607 ER-POL 04-02	1/4-G1/8
AZ 10607 ER-POL 04-06	1/4-G3/8
AZ 10607 ER-POL 04-10/32	1/4-10/32

AZ 10607 ER-POL 03-04	3/16-G1/4
AZ 10607 ER-POL 03-02	3/16-G1/8
AZ 10607 ER-POL 06-08	3/8-G1/2
AZ 10607 ER-POL 06-04	3/8-G1/4
AZ 10607 ER-POL 06-02	3/8-G1/8
AZ 10607 ER-POL 06-06	3/8-G3/8
AZ 10607 ER-POL 05-08	5/16-G1/2
AZ 10607 ER-POL 05-04	5/16-G1/4
AZ 10607 ER-POL 05-02	5/16-G1/8
AZ 10607 ER-POL 05-06	5/16-G3/8
AZ 10607 ER-POL 03A-04	5/32-G1/4
AZ 10607 ER-POL 03A-02	5/32-G1/8
AZ 10607 ER-POL 03A-10/32	5/32-10/32

Conexões: 10600 POL - Linha Instantânea Polegada



Emenda - 10609-ER-POL

Código	Medidas
AZ 10609 ER-POL 08	1/2
AZ 10609 ER-POL 04	1/4
AZ 10609 ER-POL 03	3/16
AZ 10609 ER-POL 06	3/8
AZ 10609 ER-POL 05	5/16
AZ 10609 ER-POL 03A	5/32



Cotovelo Emenda 90° - AZ 10610-ER-POL

Código	Medidas
AZ 10610 ER-POL 08	1/2
AZ 10610 ER-POL 04	1/4
AZ 10610 ER-POL 03	3/16
AZ 10610 ER-POL 06	3/8
AZ 10610 ER-POL 05	5/16
AZ 10610 ER-POL 03A	5/32



Tee Emenda - 10611-ER-POL

Código	Medidas
AZ 10611 ER-POL 08	1/2
AZ 10611 ER-POL 04	1/4
AZ 10611 ER-POL 03	3/16
AZ 10611 ER-POL 06	3/8
AZ 10611 ER-POL 05	5/16
AZ 10611 ER-POL 03A	5/32



**Tee Macho Lateral Giratório
AZ 10612-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10610 ER-POL 08-08	1/2-R1/2
AZ 10610 ER-POL 08-04	1/2-R1/4
AZ 10610 ER-POL 08-06	1/2-R3/8
AZ 10610 ER-POL 04-04	1/4-R1/4
AZ 10610 ER-POL 04-02	1/4-R1/8
AZ 10610 ER-POL 04-06	1/4-R3/8
AZ 10610 ER-POL 04-10/32	1/4-10/32
AZ 10610 ER-POL 03-04	3/16-R1/4
AZ 10610 ER-POL 03-02	3/16-R1/8
AZ 10610 ER-POL 06-08	3/8-R1/2
AZ 10610 ER-POL 06-04	3/8-R1/4
AZ 10610 ER-POL 06-02	3/8-R1/8
AZ 10610 ER-POL 06-06	3/8-R3/8
AZ 10610 ER-POL 05-08	5/16-R1/2
AZ 10610 ER-POL 05-04	5/16-R1/4
AZ 10610 ER-POL 05-02	5/16-R1/8
AZ 10610 ER-POL 05-06	5/16-R3/8
AZ 10610 ER-POL 03A-04	5/32-R1/4
AZ 10610 ER-POL 03A-02	5/32-R1/8
AZ 10610 ER-POL 03A-10/32	5/32-10/32



“Y” Emenda - AZ 10613-ER-POL

Código	Medidas
AZ 10613 ER-POL 08	1/2
AZ 10613 ER-POL 04	1/4
AZ 10613 ER-POL 03	3/16
AZ 10613 ER-POL 06	3/8
AZ 10613 ER-POL 05	5/16
AZ 10613 ER-POL 03A	5/32



“Y” Redução - AZ 10618-ER-POL

Código	Medidas
AZ 10618 ER-POL 03-03A	3/16-5/32
AZ 10618 ER-POL 08-06	1/2-3/8
AZ 10618 ER-POL 04-03	1/4-3/16
AZ 10618 ER-POL 06-05	3/8-5/16



**Cotovelo Macho Giratório 90°
AZ 10605-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10605 ER-POL 08-08	1/2-R1/2
AZ 10605 ER-POL 08-04	1/2-R1/4
AZ 10605 ER-POL 08-06	1/2-R3/8
AZ 10605 ER-POL 04-04	1/4-R1/4
AZ 10605 ER-POL 04-02	1/4-R1/8
AZ 10605 ER-POL 04-06	1/4-R3/8
AZ 10605 ER-POL 04-10/32	1/4-10/32
AZ 10605 ER-POL 03-04	3/16-R1/4
AZ 10605 ER-POL 03-02	3/16-R1/8
AZ 10605 ER-POL 06-08	3/8-R1/2
AZ 10605 ER-POL 06-04	3/8-R1/4
AZ 10605 ER-POL 06-02	3/8-R1/8
AZ 10605 ER-POL 06-06	3/8-R3/8
AZ 10605 ER-POL 05-08	5/16-R1/2
AZ 10605 ER-POL 05-04	5/16-R1/4
AZ 10605 ER-POL 05-02	5/16-R1/8
AZ 10605 ER-POL 05-06	5/16-R3/8
AZ 10605 ER-POL 03A-04	5/32-R1/4
AZ 10605 ER-POL 03A-02	5/32-R1/8
AZ 10605 ER-POL 03A-10/32	5/32-10/32



“Y” Macho - AZ 10615-ER-POL

Código	Medidas
AZ 10615-ER-POL - 08-08	1/2-R1/2
AZ 10615-ER-POL - 08-04	1/2-R1/4
AZ 10615-ER-POL - 08-06	1/2-R3/8
AZ 10615-ER-POL - 04-04	1/4-R1/4
AZ 10615-ER-POL - 04-02	1/4-R1/8
AZ 10615-ER-POL - 04-10/32	1/4-10/32
AZ 10615-ER-POL - 04-06	1/4-R3/8
AZ 10615-ER-POL - 03-04	3/16-R1/4
AZ 10615-ER-POL - 03-02	3/16-R1/8
AZ 10615-ER-POL - 06-08	3/8-R1/2
AZ 10615-ER-POL - 06-04	3/8-R1/4
AZ 10615-ER-POL - 06-02	3/8-R1/8
AZ 10615-ER-POL - 06-06	3/8-R3/8
AZ 10615-ER-POL - 05-08	5/16-R1/2
AZ 10615-ER-POL - 05-04	5/16-R1/4
AZ 10615-ER-POL - 05-02	5/16-R1/8
AZ 10615-ER-POL - 05-06	5/16-R3/8
AZ 10615-ER-POL - 03A-04	5/32-R1/4
AZ 10615-ER-POL - 03A-02	5/32-R1/8
AZ 10615-ER-POL - 03A-10/32	5/32-10/32



**Cotovelo Macho Giratório Longo 90°
AZ 10617-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10617 ER-POL 08-08	1/2-R1/2
AZ 10617 ER-POL 08-04	1/2-R1/4
AZ 10617 ER-POL 08-06	1/2-R3/8
AZ 10617 ER-POL 04-04	1/4-R1/4
AZ 10617 ER-POL 04-02	1/4-R1/8
AZ 10617 ER-POL 04-06	1/4-R3/8
AZ 10617 ER-POL 04-10/32	1/4-10/32
AZ 10617 ER-POL 03-04	3/16-R1/4
AZ 10617 ER-POL 03-02	3/16-R1/8
AZ 10617 ER-POL 06-08	3/8-R1/2
AZ 10617 ER-POL 06-04	3/8-R1/4
AZ 10617 ER-POL 06-02	3/8-R1/8
AZ 10617 ER-POL 06-06	3/8-R3/8
AZ 10617 ER-POL 05-08	5/16-R1/2
AZ 10617 ER-POL 05-04	5/16-R1/4
AZ 10617 ER-POL 05-02	5/16-R1/8
AZ 10617 ER-POL 05-06	5/16-R3/8
AZ 10617 ER-POL 03A-02	5/32-R1/8
AZ 10617 ER-POL 03A-10/32	5/32-10/32



**Distribuidor Redução
10616-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10616 ER-POL 04-03	1/4-3/16
AZ 10616 ER-POL 03-03A	3/16-5/32
AZ 10616 ER-POL 06-05	3/8-5/16
AZ 10616 ER-POL 05-04	5/16-1/4



**“Y” Ponta Lisa
10620-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10620-ER-POL - 08	1/2
AZ 10620-ER-POL - 04	1/4
AZ 10620-ER-POL - 03	3/16
AZ 10620-ER-POL - 06	3/8
AZ 10620-ER-POL - 05	5/16
AZ 10620-ER-POL - 03A	5/32

Conexões: 10600 POL - Linha Instantânea Polegada



**Redutor Ponta Lisa
AZ 10622-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10622-ER-POL -04-03A	1/4-5/32
AZ 10622-ER-POL -03-03A	3/16-5/32
AZ 10622-ER-POL -06-05	3/8-5/16
AZ 10622-ER-POL -05-04	5/16-1/4



Redutor Ponta Lisa - AZ 10623-ER-POL

Código	Medidas
AZ 10623-ER-POL -08-04	1/2-1/4
AZ 10623-ER-POL -08-06	1/2-3/8
AZ 10623-ER-POL -08-05	1/2-5/16
AZ 10623-ER-POL -04-03A	1/4-5/32
AZ 10623-ER-POL -06-04	3/8-1/4
AZ 10623-ER-POL -06-05	3/8-5/16
AZ 10623-ER-POL -05-04	5/16-1/4
AZ 10623-ER-POL -05-03A	5/16-5/32



**Cotovelo Fêmea Giratório 90°
AZ 10629-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10629-ER-POL -08-08	1/2-R1/2
AZ 10629-ER-POL -08-04	1/2-R1/4
AZ 10629-ER-POL -08-06	1/2-R3/8
AZ 10629-ER-POL -04-04	1/4-R1/4
AZ 10629-ER-POL -04-02	1/4-R1/8
AZ 10629-ER-POL -04-10/32	1/4-10/32
AZ 10629-ER-POL -04-06	1/4-R3/8
AZ 10629-ER-POL -03-04	3/16-R1/4
AZ 10629-ER-POL -03-02	3/16-R1/8
AZ 10629-ER-POL -06-08	3/8-R1/2
AZ 10629-ER-POL -06-04	3/8-R1/4
AZ 10629-ER-POL -06-02	3/8-R1/8
AZ 10629-ER-POL -06-06	3/8-R3/8
AZ 10629-ER-POL -05-08	5/16-R1/2
AZ 10629-ER-POL -05-04	5/16-R1/4
AZ 10629-ER-POL -05-02	5/16-R1/8
AZ 10629-ER-POL -05-06	5/16-R3/8
AZ 10629-ER-POL -03A-04	5/32-R1/4
AZ 10629-ER-POL -03A-02	5/32-R1/8
AZ 10629-ER-POL -03A-10/32	5/32-10/32



**União P/Painel Fêmea
AZ 10625-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10625-ER-POL -08-08	1/2-R1/2
AZ 10625-ER-POL -08-04	1/2-R1/4
AZ 10625-ER-POL -08-06	1/2-R3/8
AZ 10625-ER-POL -04-04	1/4-R1/4
AZ 10625-ER-POL -04-02	1/4-R1/8
AZ 10625-ER-POL -03-04	3/16-R1/4
AZ 10625-ER-POL -03-02	3/16-R1/8
AZ 10625-ER-POL -06-02	3/8-R1/8
AZ 10625-ER-POL -06-06	3/8-R3/8
AZ 10625-ER-POL -05-04	5/16-R1/4
AZ 10625-ER-POL -05-02	5/16-R1/8
AZ 10625-ER-POL -05-06	5/16-R3/8
AZ 10625-ER-POL -03A-04	5/32-R1/4
AZ 10625-ER-POL -03A-02	5/32-R1/8



**Distribuidor Redução Macho
10619-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10619 ER-POL 04-03	1/4-3/16
AZ 10619 ER-POL 03-03A	3/16-5/32
AZ 10619 ER-POL 06-05	3/8-5/16
AZ 10619 ER-POL 05-04	5/16-1/4



**União P/Painel
10624-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10624-ER-POL -08	1/2
AZ 10624-ER-POL -04	1/4
AZ 10624-ER-POL -03	3/16
AZ 10624-ER-POL -06	3/8
AZ 10624-ER-POL -05	5/16
AZ 10624-ER-POL -03A	5/32

Conexões: 10600 POL - Linha Instantânea Polegada



Banjo Macho - 10627-ER-POL

Código	Medidas
AZ 10627-ER-POL -08-08	1/2-R1/2
AZ 10627-ER-POL -08-06	1/2-R3/8
AZ 10627-ER-POL -04-04	1/4-R1/4
AZ 10627-ER-POL -04-02	1/4-R1/8
AZ 10627-ER-POL -03-04	3/16-R1/4
AZ 10627-ER-POL -03-02	3/16-R1/8
AZ 10627-ER-POL -06-08	3/8-R1/2
AZ 10627-ER-POL -06-04	3/8-R1/4
AZ 10627-ER-POL -06-06	3/8-R3/8
AZ 10627-ER-POL -05-04	5/16-R1/4
AZ 10627-ER-POL -05-02	5/16-R1/8
AZ 10627-ER-POL -05-06	5/16-R3/8
AZ 10627-ER-POL -03A-02	5/32-R1/8



**Cotovelo Macho 45° C/O'ring
AZ 10631-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10631-ER-POL - 08-08	1/2-G1/2
AZ 10631-ER-POL - 08-04	1/2-G1/4
AZ 10631-ER-POL - 08-06	1/2-G3/8
AZ 10631-ER-POL - 04-04	1/4-G1/4
AZ 10631-ER-POL - 04-02	1/4-G1/8
AZ 10631-ER-POL - 04-10/32	1/4-10/32
AZ 10631-ER-POL - 04-06	1/4-G3/8
AZ 10631-ER-POL - 03-04	3/16-G1/4
AZ 10631-ER-POL - 03-02	3/16-G1/8
AZ 10631-ER-POL - 06-08	3/8-G1/2
AZ 10631-ER-POL - 06-04	3/8-G1/4
AZ 10631-ER-POL - 06-02	3/8-G1/8
AZ 10631-ER-POL - 06-06	3/8-G3/8
AZ 10631-ER-POL - 05-08	5/16-G1/2
AZ 10631-ER-POL - 05-04	5/16-G1/4
AZ 10631-ER-POL - 05-02	5/16-G1/8
AZ 10615-ER-POL - 05-06	5/16-G3/8
AZ 10615-ER-POL - 03A-04	5/32-G1/4
AZ 10615-ER-POL - 03A-02	5/32-G1/8
AZ 10615-ER-POL - 03A-10/32	5/32-10/32



Conector Fêmea - AZ 10626-ER-POL

Código	Medidas
AZ 10626-ER-POL - 08-08	1/2-R1/2
AZ 10626-ER-POL - 08-04	1/2-R1/4
AZ 10626-ER-POL - 08-06	1/2-R3/8
AZ 10626-ER-POL - 04-04	1/4-R1/4
AZ 10626-ER-POL - 04-02	1/4-R1/8
AZ 10626-ER-POL - 04-10/32	1/4-10/32
AZ 10626-ER-POL - 04-06	1/4-R3/8
AZ 10626-ER-POL - 03-04	3/16-R1/4
AZ 10626-ER-POL - 03-02	3/16-R1/8
AZ 10626-ER-POL - 06-08	3/8-R1/2
AZ 10626-ER-POL - 06-04	3/8-R1/4
AZ 10626-ER-POL - 06-02	3/8-R1/8
AZ 10626-ER-POL - 06-06	3/8-R3/8
AZ 10626-ER-POL - 05-08	5/16-R1/2
AZ 10626-ER-POL - 05-04	5/16-R1/4
AZ 10626-ER-POL - 05-02	5/16-R1/8
AZ 10615-ER-POL - 05-06	5/16-R3/8
AZ 10615-ER-POL - 03A-04	5/32-R1/4
AZ 10615-ER-POL - 03A-02	5/32-R1/8
AZ 10615-ER-POL - 03A-10/32	5/32-10/32



**Tee Fêmea Central Giratório
AZ 10630-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10630 ER-POL 08-08	1/2-R1/2
AZ 10630 ER-POL 08-04	1/2-R1/4
AZ 10630 ER-POL 08-06	1/2-R3/8
AZ 10630 ER-POL 04-04	1/4-R1/4
AZ 10630 ER-POL 04-02	1/4-R1/8
AZ 10630 ER-POL 04-06	1/4-R3/8
AZ 10630 ER-POL 04-10/32	1/4-R10/32
AZ 10630 ER-POL 03-04	3/16-R1/4
AZ 10630 ER-POL 03-02	3/16-R1/8
AZ 10630 ER-POL 06-08	3/8-R1/2
AZ 10630 ER-POL 06-04	3/8-R1/4
AZ 10630 ER-POL 06-02	3/8-R1/8
AZ 10630 ER-POL 06-06	3/8-R3/8
AZ 10630 ER-POL 05-08	5/16-R1/2
AZ 10630 ER-POL 05-04	5/16-R1/4
AZ 10630 ER-POL 05-02	5/16-R1/8
AZ 10630 ER-POL 05-06	5/16-R3/8
AZ 10630 ER-POL 03A-04	5/32-R1/4
AZ 10630 ER-POL 03A-02	5/32-R1/8
AZ 10630 ER-POL 03A-10/32	5/32-10/32



**Tee Redução Central
AZ 10628-ER-POL**

Código	Medidas
AZ 10628-ER-POL 04-03	TUBO 1/4 - TUBO 3/16
AZ 10628-ER-POL 05-04	TUBO 5/16 - TUBO 1/4
AZ 10628-ER-POL 06-04	TUBO 3/8 - TUBO 1/4
AZ 10628-ER-POL 06-05	TUBO 3/8 - TUBO 5/16
AZ 10628-ER-POL 08-05	TUBO 1/2 - TUBO 5/16
AZ 10628-ER-POL 08-06	TUBO 1/2 - TUBO 3/8